

摇头双 5 段四合一频闪说明书

参数:

电压:AC100-240v, 50/60Hz

额定功率:350W

灯珠:10*25w 红绿蓝白 4 合 1 光束

160*0.3w 红绿蓝金黄染色

96*1w 白光频闪

灯珠使用寿命:>60,000 小时

操作模式:DMX512, 主从, 自走, 声控, RDM

DMX 通道:13/29/113 通道

尺寸:长 590*宽 210*高 255mm*侧高 305

净重:10.5kg+0.5m 毛重

电源输出/输入:蓝白电源座进 DMX:3 芯信号出入

2.按键说明:



Menu Down UP Enter

1.menu: 1-2 级菜单切换, 2 级只有单个菜单时就退出。

2.down: 1 级菜单向后切换, 功能数值--

3.up: 1 级菜单向前切换, 功能数值++

4.enter: 2 菜单退出, 2 级菜单数值保存。(注意一级菜单按确认是无保存的)

1.菜单说明:

1	Addr	A001	1-512 地址码配置
2	-CH-	Ch13	13 通道
		Ch29	29 通道
		C113	113 通道
3	PAN	P000	0-255 Y 轴行程
4	COLO	r000	主光红 0-255 调光
		g000	主光绿 0-255 调光
		b000	主光蓝 0-255 调光
		u000	主光白 0-255 调光
		e000	辅光红 0-255 调光
		n000	辅光绿 0-255 调光
		l000	辅光蓝 0-255 调光
		t000	辅光白 0-255 调光
		y000	白光 0-255 调光
5	Mode	S000	频闪
		Fast	快速自走
		Slow	慢速自走
6	Auto	Au01	0-169 效果选择
		-000	效果速度
7	Soun	So00	声控模式

13 通道表

通道	功能	说明	
1	Y 轴	0-255	Y 轴旋转
2	Y 轴微调	0-255	Y 轴微调
3	Y 轴速度	0-255	Y 轴速度
4	总调光	0-255	主光总亮度调节
5	主辅光频闪	0-5	频闪开关
		5-130	同步频闪
		131-200	随机频闪
		201-255	雷电频闪
6	主光场景	0-10	场景开关
		11-14	R
		15-19	G
		20-24	B
		25-29	W
		30-34	R+G
		35-39	R+B
		40-44	R+W
		45-49	B+G
		50-54	B+W
		55-59	G+W
		60-64	R+G+B
		65-69	R+G+W
		70-74	R+B+W
		75-79	G+B+W
		80-84	R+G+B+W
		85-89	内置效果 1
		90-94	内置效果 2
		95-99	内置效果 3
		100-104	内置效果 4
		105-109	内置效果 5
		110-114	内置效果 6
		115-119	内置效果 7
		120-124	内置效果 8

		125-129	内置效果 9
		130-134	内置效果 10
		135-139	内置效果 11
		140-144	内置效果 12
		145-149	内置效果 13
		150-154	内置效果 14
		155-159	内置效果 15
		160-164	内置效果 16
		165-169	内置效果 17
		170-174	内置效果 18
		175-179	内置效果 19
		180-184	内置效果 20
		185-189	内置效果 21
		190-194	内置效果 22
		195-199	内置效果 23
		200-204	内置效果 24
		205-209	内置效果 25
		200-204	内置效果 26
		215-219	内置效果 27
		220-255	内置效果 27(彩)
7	辅光场景	0-10	场景开关
		11-14	R
		15-19	G
		20-24	B
		25-29	W
		30-34	R+G
		35-39	R+B
		40-44	R+W
		45-49	B+G
		50-54	B+W
		55-59	G+W
		60-64	R+G+B
		65-69	R+G+W
		70-74	R+B+W
		75-79	G+B+W

		80-84 R+G+B+W 85-89 内置效果 1 90-94 内置效果 2 95-99 内置效果 3 100-104 内置效果 4 105-109 内置效果 5 110-114 内置效果 6 115-119 内置效果 7 120-124 内置效果 8 125-129 内置效果 9 130-134 内置效果 10 135-139 内置效果 11 140-144 内置效果 12 145-149 内置效果 13 150-154 内置效果 14 155-159 内置效果 15 160-164 内置效果 16 165-169 内置效果 17 170-174 内置效果 18 175-179 内置效果 19 180-184 内置效果 20 185-189 内置效果 21 190-194 内置效果 22 195-199 内置效果 23 200-204 内置效果 24 205-209 内置效果 25 200-204 内置效果 26 215-219 内置效果 27 220-255 内置效果 27(彩)
8	白光场景	0-15 场景开关 16-44 白光 45-74 内置效果 1 75-104 内置效果 2 105-134 内置效果 3 135-164 内置效果 4

		165-194 内置效果 5 195-255 内置效果 6
9	白光频闪	0-5 频闪开关 5-130 频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
10	场景自走	0-15 场景开关 16-40 彩虹效果 41-66 主光 67-92 辅光 93-118 白光 119-144 主光+辅光 145-170 主光+白光 171-196 辅光+白光 197-222 主光+辅光+白光 223-248 随机自走 249-255 声控
11	场景速度	0-255 场景速度调节
12	拖尾通道	150-255 开
13	Rest	复位

29 通道表

通道	功能	说明	
1	Y 轴	0-255	Y 轴旋转
2	Y 轴微调	0-255	Y 轴微调
3	Y 轴速度	0-255	Y 轴速度
4	总调光	0-255	主光总亮度调节
5	主光频闪	0-5	频闪开关
		5-130	同步频闪
		131-200	随机频闪
		201-255	雷电频闪
6	主光背景色	0-255	背景色选择(效果背景色)
7	背景色调光	0-255	背景色调光(效果背景色)
8	R	0-255	主光 R 亮度调节
9	G	0-255	主光 G 亮度调节
10	B	0-255	主光 B 亮度调节
11	W	0-255	主光 W 亮度调节
12	主光场景	0-10	场景开关
		11-17	内置效果 1
		18-25	内置效果 2
		26-33	内置效果 3
		34-41	内置效果 4
		42-49	内置效果 5
		50-57	内置效果 6
		58-65	内置效果 7
		66-73	内置效果 8
		74-81	内置效果 9
		82-89	内置效果 10
		90-97	内置效果 11
		98-105	内置效果 12
		106-113	内置效果 13
		114-121	内置效果 14
		122-129	内置效果 15
		130-137	内置效果 16

		138-145	内置效果 17
		146-153	内置效果 18
		154-161	内置效果 19
		162-169	内置效果 20
		170-177	内置效果 21
		178-185	内置效果 22
		186-193	内置效果 23
		194-201	内置效果 24
		202-209	内置效果 25
		210-217	内置效果 26
		218-225	内置效果 27
		226-255	内置效果 27(彩)
13	场景速度	0-255	场景速度调节
14	辅光调光	0-255	辅光总亮度调节
15	辅光频闪	0-5	频闪开关
		5-130	同步频闪
		131-200	随机频闪
		201-255	雷电频闪
16	F-R	0-255	辅光 R 亮度调节
17	F-G	0-255	辅光 G 亮度调节
18	F-B	0-255	辅光 B 亮度调节
19	F-U	0-255	辅光 U 亮度调节
20	辅光场景	0-10	场景开关
		11-17	内置效果 1
		18-25	内置效果 2
		26-33	内置效果 3
		34-41	内置效果 4
		42-49	内置效果 5
		50-57	内置效果 6
		58-65	内置效果 7
		66-73	内置效果 8
		74-81	内置效果 9
		82-89	内置效果 10
		90-97	内置效果 11

		98-105 内置效果 12 106-113 内置效果 13 114-121 内置效果 14 122-129 内置效果 15 130-137 内置效果 16 138-145 内置效果 17 146-153 内置效果 18 154-161 内置效果 19 162-169 内置效果 20 170-177 内置效果 21 178-185 内置效果 22 186-193 内置效果 23 194-201 内置效果 24 202-209 内置效果 25 210-217 内置效果 26 218-225 内置效果 27 226-255 内置效果 27(彩)
21	场景速度	0-255 场景速度调节
22	白光	0-255 白光亮度调节
23	白光频闪	0-5 频闪开关 5-130 频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
24	白光场景	0-15 场景开关 16-54 内置效果 1 55-94 内置效果 2 95-134 内置效果 3 135-174 内置效果 4 175-214 内置效果 5 215-255 内置效果 6
25	场景速度	0-255 场景速度调节
26	场景自走	0-15 场景开关 16-40 彩虹效果 41-66 主光

		67-92 辅光 93-118 白光 119-144 主光+辅光 145-170 主光+白光 171-196 辅光+白光 197-222 主光+辅光+白光 223-248 随机自走 249-255 声控
27	场景速度	0-255 场景速度调节
28	拖尾通道	150-255 开
29	Rest	复位

113 通道表

通道	功能	说明	
1	Y 轴	0-255	Y 轴旋转
2	Y 轴微调	0-255	Y 轴微调
3	Y 轴速度	0-255	Y 轴速度
4	总调光	0-255	主光总亮度调节
5	主光频闪	0-5	频闪开关
		5-130	同步频闪
		131-200	随机频闪
		201-255	雷电频闪
6	主光背景色	0-255	背景色选择(效果背景色)
7	背景色调光	0-255	背景色调光(效果背景色)
8	主光场景	0-10	场景开关
		11-17	内置效果 1
		18-25	内置效果 2
		26-33	内置效果 3
		34-41	内置效果 4
		42-49	内置效果 5
		50-57	内置效果 6
		58-65	内置效果 7
		66-73	内置效果 8
		74-81	内置效果 9
		82-89	内置效果 10
		90-97	内置效果 11
		98-105	内置效果 12
		106-113	内置效果 13
		114-121	内置效果 14
		122-129	内置效果 15
		130-137	内置效果 16
		138-145	内置效果 17
		146-153	内置效果 18
		154-161	内置效果 19
		162-169	内置效果 20

		170-177	内置效果 21
		178-185	内置效果 22
		186-193	内置效果 23
		194-201	内置效果 24
		202-209	内置效果 25
		210-217	内置效果 26
		218-225	内置效果 27
		226-255	内置效果 27(彩)
9	场景速度	0-255	场景速度调节
10	R	0-255	主光 R 亮度调节(效果选色)
11	G	0-255	主光 G 亮度调节(效果选色)
12	B	0-255	主光 B 亮度调节(效果选色)
13	W	0-255	主光 W 亮度调节(效果选色)
14-49	R2--W10	0-255	主光 R2-W10 亮度调节
50	辅光调光	0-255	辅光总亮度调节
51	辅光频闪	0-5	频闪开关
		5-130	同步频闪
		131-200	随机频闪
		201-255	雷电频闪
52	辅光场景	0-10	场景开关
		11-17	内置效果 1
		18-25	内置效果 2
		26-33	内置效果 3
		34-41	内置效果 4
		42-49	内置效果 5
		50-57	内置效果 6
		58-65	内置效果 7
		66-73	内置效果 8
		74-81	内置效果 9
		82-89	内置效果 10
		90-97	内置效果 11
		98-105	内置效果 12
		106-113	内置效果 13

		114-121 内置效果 14 122-129 内置效果 15 130-137 内置效果 16 138-145 内置效果 17 146-153 内置效果 18 154-161 内置效果 19 162-169 内置效果 20 170-177 内置效果 21 178-185 内置效果 22 186-193 内置效果 23 194-201 内置效果 24 202-209 内置效果 25 210-217 内置效果 26 218-225 内置效果 27 226-255 内置效果 27(彩)
53	场景速度	0-255 场景速度调节
54	F-R	0-255 辅光 R 亮度调节(效果选色)
55	F-G	0-255 辅光 G 亮度调节(效果选色)
56	F-B	0-255 辅光 B 亮度调节(效果选色)
57	F-U	0-255 辅光 U 亮度调节(效果选色)
58-93	F-R2-U10	0-255 辅光 R2-U10 亮度调节
94	白光	0-255 白光亮度调节
95	白光频闪	0-5 频闪开关 5-130 频闪 131-200 随机频闪 201-255 雷电频闪
96	白光场景	0-15 场景开关 16-54 内置效果 1 55-94 内置效果 2 95-134 内置效果 3 135-174 内置效果 4 175-214 内置效果 5

		215-255 内置效果 6
97	场景速度	0-255 场景速度调节
98-109	白光 1-12	0-255 白光 1-12 亮度调节
110	场景自走	0-15 场景开关 16-40 彩虹效果 41-66 主光 67-92 辅光 93-118 白光 119-144 主光+辅光 145-170 主光+白光 171-196 辅光+白光 197-222 主光+辅光+白光 223-248 随机自走 249-255 声控
111	场景速度	0-255 场景速度调节
112	拖尾通道	150-255 开
113	Rest	复位

后台菜单

序号	显示	说明
1	SL00	后两位温度显示 0-99
2	r120	120-255 红光电流调节
3	g120	120-255 绿光电流调节
4	b120	120-255 蓝光电流调节
5	w120	120-255 白光电流调节
5	H128	128-255 y 轴初始位置
6	000r/000l	灯方向 左/右